

BCJ0203

Fenômenos Eletromagnéticos

(Parte Teórica) - Aula 4

12 de junho de 2019


Prof. Felipe Chen

Aplicações da Lei de Gauss

Escolha da superfície gaussiana:

A superfície gaussiana deve sempre ser escolhida aproveitando a simetria da distribuição de cargas. Assim, o campo elétrico E seria constante na superfície e pode sair da integral.

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$



Superfície gaussiana

A superfície gaussiana escolhida deve satisfazer uma ou mais das seguintes condições:

- 1. Por simetria, o campo elétrico E é constante sobre a superfície.
- 2. Quando os vetores \overrightarrow{E} e $d\overrightarrow{A}$ são paralelos, o produto escalar $\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A} = EdA$
- 3. Quando os vetores \overrightarrow{E} e $d\overrightarrow{A}$ são perpendiculares, o produto escalar $\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A} = 0$


$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$

Campo elétrico de uma carga pontual

Usando a Lei de Gauss, calcular o campo elétrico devido a uma carga pontual isolada q.

A superfície gaussiana escolhida é uma esfera de raio *r* com centro na carga pontual.

Como a carga pontual é positiva, o campo elétrico é radial saindo da superfície e, é normal à superfície em todo ponto.



Campo elétrico de uma carga pontual

Se cumpre a condição (2) onde $\stackrel{.}{E}$ e $\stackrel{.}{dA}$ são paralelos.

A Lei de Gauss fornece:


$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint E \, dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Por simetria, o campo E é constante em toda parte sobre a superfície satisfazendo a condição (1).

$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{q}{r^2}$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = EdA$$




Distribuição de carga com simetria esférica

Uma esfera isolante de raio a tem uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ e uma carga positiva total Q.

(a) Calcule a magnitude do campo elétrico em um ponto fora da esfera.


(b) Encontre a magnitude do campo elétrico em um ponto dentro da esfera.



(a) Campo elétrico em um ponto fora da esfera.

A distribuição de carga é esfericamente simétrica, por isso, se escolhe novamente uma superfície gaussiana esférica de raio *r* e concêntrica com a esfera carregada.

As condições (1) e (2) são satisfeitas.



$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$


O campo elétrico é:

$$E = k_e \frac{Q}{r^2} \quad \text{para} \quad r > a$$

(b) Campo elétrico em um ponto dentro da esfera.

Para pontos dentro da esfera carregada (r < a) novamente a superfície gaussiana é uma esfera concêntrica com a esfera carregada.

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$




As condições (1) e (2) são satisfeitas.

É preciso calcular a carga liquida (q_{in}) dentro da superfície gaussiana.

Neste caso $q_{in} < Q$ r < a

Seja V Do volume da esfera carregada encerrada pela superfície gaussiana.

$$q_{\rm in} = \rho V' = \rho \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$$



A Lei de Gauss fornece:
$$\oint E \, dA = E \oint dA = E \, (4\pi r^2) = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q_{\rm in}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho(\frac{4}{3}\pi r^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r \qquad \text{Mas} \to \rho = Q/\frac{4}{3}\pi a^3$$


$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} = k_e \frac{Q}{a^3} r \quad \text{para} \quad r < a$$

Campo elétrico devido a uma casca fina esférica

Uma casca esférica fina de raio *a* tem uma carga total *Q* distribuída uniformemente sobre sua superfície. Encontre o campo elétrico em todos os pontos:




- (A) Fora da casca
- (B) No interior da casca



Campo elétrico devido a uma casca fina esférica


$$r > a \implies E = k_e \frac{Q}{r^2}$$

$$r < a \implies E = 0$$



Distribuição de carga com simetria cilíndrica

Encontre o campo elétrico a uma distância r de uma linha de carga positiva tendo comprimento infinito, com carga por unidade de comprimento λ constante.



distribuição linear de carga

superfície gaussiana

superfície superior

 $d\mathbf{A}$

superfície lateral

superfície inferior

A superfície gaussiana escolhida tem forma cilíndrica, com raio r e comprimento l.

Da figura ao lado se percebe que o vetor campo elétrico E é normal à superfície gaussiana e constante, cumprindo as condições (1) e (2).

O fluxo através da superfície gaussiana cilíndrica pode ser expresso como:

$$\Phi_{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{\text{sup}} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{\text{inf}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

sup: superfície superior

lat: superfície lateral inf: superfície inferior

superfície gaussiana

O fluxo através das superfícies superior e inferior é nulo porque o campo E é paralelo a essas superfícies. Assim, o fluxo resultante acontece através da superfície lateral.

$$\Phi_{E} = \int_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{lat} E dA = E \int_{lat} dA$$

$$\Phi_E = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\epsilon_0}$$
 $A = 2\pi r \ell$

$$E(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$

$$A = 2\pi r\ell$$

$$= 2\pi r\ell$$


$$= 2k_e \frac{\lambda}{r}$$

 $d\mathbf{A}$

Folha plana carregada


Uma folha plana não condutora e eletricamente carregada

Encontre o campo elétrico devido a um plano não condutor, infinito, com carga por unidade de área σ uniforme.



O vetor campo E é perpendicular ao plano carregado, saindo pelos dois lados.

O fluxo através da superfície gaussiana cilíndrica pode ser expresso como:




$$\Phi_{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{esq} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{dir} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

esq: superfície esquerda

lat: superfície lateral dir: superfície direita

Com relação à superfície gaussiana, o campo E é perpendicular às superfícies esquerda e direita, e paralela à superfície lateral.

As condições (1), (2) e (3) são cumpridas.



$$\Phi_{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{esq} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{dir} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_{E} = \int_{esq} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{dir} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{esq} EdA + \int_{dir} EdA$$

$$\Phi_E = \int_{esq} EdA + \int_{dir} EdA = E \int_{esq} dA + E \int_{dir} dA = EA + EA = 2EA$$

Segundo a Lei de Gauss:
$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{ ext{in}}}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \qquad q_{\rm in} = \sigma A$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Condutores em equilíbrio eletrostático

Condutor elétrico?






Equilíbrio eletrostático?

As cargas elétricas estão estáticas. Não existe o movimento delas.

Força elétrica resultante em cada carga é zero.




Condutor elétrico

Condutor: são materiais nos quais as cargas elétricas (elétrons) se deslocam de maneira relativamente livre, exemplos: cobre, alumínio e prata.



Em um condutor elétrico existem elétrons que não estão presos a nenhum átomo e são livres para se mover dentro do material.

Quando se aplica um campo E no condutor, existe um movimento ordenado dos elétrons chamado de corrente elétrica.




Condutor em equilíbrio eletrostático

Condutor eletricamente neutro

Quando não existe campo elétrico externo: nenhum movimento ordenado dos elétrons ocorre dentro do condutor e ele está em equilíbrio eletrostático. Podemos falar então, que não existe corrente elétrica.

Na verdade, existe um movimento caótico dos elétrons causado, por exemplo, pela temperatura ambiente, mas, o efeito médio seria uma corrente elétrica nula.





Condutor neutro e isolado

Condutor neutro, isolado e em equilíbrio eletrostático

Lei de Gauss
$$\oint E \, dA = E \oint dA = E \, (4\pi r^2) = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$







superfície gaussiana

No interior do condutor E = 0(condição de equilíbrio)

Condutor neutro e isolado

Condutor neutro, isolado e em equilíbrio eletrostático e colocado dentro de um campo elétrico externo.


Propriedade do condutor:

(1) O campo elétrico resultante é nulo em qualquer ponto dentro do condutor.


O campo elétrico resultande dentro do condutor é:

$$E = E_{\text{ext}} \, \ddot{\mathsf{E}} E_{\text{int}} = \mathbf{0}$$

(condição de equilíbrio eletrostático)




Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?



Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?


Os elétrons se repelem uns aos outros e aparece uma corrente elétrica (movimento dos elétrons). O sistema está fora do equilíbrio.



Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?

Os elétrons se repelem uns aos outros e aparece uma corrente elétrica (movimento dos elétrons). O sistema está fora do equilíbrio.


Essa corrente elétrica se manterá por sempre?



Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?

Os elétrons se repelem uns aos outros e aparece uma corrente elétrica (movimento dos elétrons). O sistema está fora do equilíbrio.


Essa corrente elétrica se mantém para sempre? Não, a tendência é que o sistema atinja novamente o equilíbrio eletrostático.



Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?

Os elétrons se repelem uns aos outros e aparece uma corrente elétrica (movimento dos elétrons). O sistema está fora do equilíbrio.

Essa corrente elétrica se mantém para sempre? Não, a tendência é que o sistema atinja novamente o equilíbrio eletrostático.



Que acontece com os elétrons em excesso quando já o condutor está novamente em equilíbrio?


Quando o condutor fica carregado com um excesso de elétrons, o que acontece?


Os elétrons se repelem uns aos outros e aparece uma corrente elétrica (movimento dos elétrons). O sistema está fora do equilíbrio.

Essa corrente elétrica se mantém para sempre? Não, a tendência é que o sistema atinja novamente o equilíbrio eletrostático.

Que acontece com os elétrons em excesso quando já o condutor está novamente em equilíbrio?

Os elétrons se afastam o mais possível uns dos outros ficando distribuídos na superfície do condutor. Desta forma, o campo elétrico no interior do condutor novamente é nulo, que é a condição de equilíbrio.






Condutor carregado, isolado e em equilíbrio eletrostático.

Propriedade do condutor:

(2) Se o condutor isolado tiver uma carga elétrica líquida, a carga em excesso fica inteiramente sobre sua superfície.



Se pode usar a Lei de Gauss para demonstrar esta propriedade.

Condutor carregado, isolado e em equilíbrio eletrostático.

Lei de Gauss
$$\oint E \, dA = E \oint dA = E \, (4\pi r^2) = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$

E = 0 $q_{\text{in}} = 0$

E = campo elétrico resultante dentro do condutor = 0

 $\Rightarrow q_{in} = 0$ (carga líquida dentro da superfície gaussiana deve ser nula)


superfície gaussiana


Como $q_{in} = 0 \implies E_{sup} = 0$ (campo elétrico na superfície gaussiana)

⇒ Qualquer excesso de carga elétrica no condutor deve residir na superfície do condutor.

Condutor carregado, isolado e em equilíbrio eletrostático.

Se o condutor não tem forma esférica, as cargas não se distribuem uniformemente sobre a superfície do condutor.






A densidade de carga superficial o muda ao longo da superfície de um condutor não esférico.


O campo elétrico imediatamente exterior ao condutor carregado de forma irregular, pode ser calculado usando a Lei de Gauss.

Condutor carregado, isolado e em equilíbrio eletrostático.

Propriedade do condutor:

(3) O campo elétrico imediatamente exterior ao condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e tem uma magnitude σ/ε_0 , onde σ é a carga por unidade de área nesse ponto.






Se pode usar a Lei de Gauss para demonstrar esta propriedade.

Condutor carregado, isolado e em equilíbrio eletrostático.

A superfície gaussiana é um pequeno cilindro. Um extremo do cilindro fica na parte externa do condutor e o outro extremo na parte interna.



$$\Phi_E = \oint E \, dA = EA = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$


$$\Phi_{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{ext} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{lat} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{int} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{ext} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$EA = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$


$$q_{\rm in} = \sigma A$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



Exemplo 1: Aplicação da Lei de Gauss: folha carregada

Um pedaço de isopor de 10 g tem uma carga líquida de $\stackrel{.}{E}$ 0,7 μ C e flutua acima do centro de uma folha horizontal grande de plástico que tem densidade de carga uniforme sobre sua superfície. Qual é a carga por área sobre a folha plástica?




Solução: Vista lateral do sistema

O pedaço de isopor está equilibrado pelas forças elétrica (folha) e gravitacional (peso).

$$F_e \circ mg = 0$$

$$qE \circ mg = 0$$



q =carga do isopor


E = campo elétrico produzido pela folha carregada

m = massa do isopor

Lembrando que para uma folha carregada, o campo elétrico vem dado por:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$


$$\frac{q\,\sigma}{2\,\varepsilon_0} - mg = 0 \qquad \sigma = \frac{Q}{A}$$



$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{2 \in_0 mg}{q} = \frac{2(8.85 \times 10^{-12})(0.01)(9.8)}{-0.7 \times 10^{-6}} = \boxed{-2.48 \ \mu\text{C/m}^2}$$

Exemplo 2: Condutor em equilíbrio eletrostático


Uma placa quadrada de cobre com lados de 50 cm não tem carga líquida alguma e é colocada em uma região de campo elétrico uniforme de 80 kN/C orientado perpendicularmente à placa. Encontre (a) a densidade de carga de cada face da placa e (b) a carga total em cada face.



O campo elétrico dentro da placa é zero.

A densidade de carga superficial em qualquer uma das faces da placa é:

$$\sigma = \varepsilon_0 E$$



(a)
$$\sigma = (8.00 \times 10^4)(8.85 \times 10^{-12}) = 7.08 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$$


$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

face direita (+) e face esquerda (-)

(b)
$$Q = \sigma A = (7.08 \times 10^{-7})(0.500)^2 \text{ C} \implies Q = 1.77 \times 10^{-7} \text{ C} = \boxed{177 \text{ nC}}$$
 face direita (+) e face esquerda (-)

Exemplo 3:

Uma esfera sólida isolante de raio a tem uma densidade de carga uniforme e uma carga total Q.



Concentricamente com esta esfera tem uma esfera condutora oca não carregada cujos raios interno e externo são b e c, respectivamente.

(a) Encontrar a magnitude do campo elétrico nas regiões:

$$r < a$$
 $a < r < b$ $b < r < c$

(b) Determinar a carga induzida por unidade de área sobre as superfícies interna e externa da esfera oca.


superfície gaussiana

(a) Campo elétrico na região: r < a

Usando a Lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} \qquad \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A} = EdA$$

$$\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A} = EdA$$



$$E = \frac{q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$E = \frac{q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
 Como: $\rho = \frac{q_{in}}{V} \implies q_{in} = \rho \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$


$$E = \frac{\rho r}{3 \in_0} \text{ para } r < a$$

superfície gaussiana

(a) Campo elétrico na região:

$$\overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{A} = EdA$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

onde $q_{in} = Q$ (carga dentro da SG)

$$\Rightarrow$$


$$\Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \text{ para } a < r < b$$

superfície gaussiana

(a) Campo elétrico na região:

$$b < r < c$$
 $\vec{E} \cdot d\vec{A} = EdA$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$



Dentro do condutor oco o campo elétrico é nulo


$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$
 $E = 0$ para $b < r < c$

(b) Determinar a carga induzida por unidade de área sobre as superfícies interna e externa da esfera oca.

A definição de densidade superficial de carga é:

$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{q}{4\pi r^2}$$



esfera condutora oca temos: $\sigma_1 = \frac{q_1}{\sqrt{q_1^2}}$

$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi b^2}$$

 $(q_1 \text{ carga induzida na superfície interna})$

Como no interior do condutor E = 0


$$q_1 + Q = 0$$
 \Longrightarrow $q_1 = -Q$ \Longrightarrow

$$\sigma_1 = \frac{-Q}{4\pi b^2}$$

(densidade superficial de carga na superfície interna)

A densidade superficial de carga na superfície externa é:

$$\sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi c^2}$$



Como a esfera condutora oca está eletricamente neutra, então:

$$q_1 + q_2 = 0$$


superfície externa

$$q_2 = -q_1$$

$$\sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi c^2} = \frac{-q_1}{4\pi c^2} = \frac{-(-Q)}{4\pi c^2} \implies$$

$$\sigma_2 = \frac{Q}{4\pi c^2}$$

Exemplo 4:




Uma distribuição de carga esfericamente simétrica e com raio R, tem uma densidade de carga = a/r, onde a é uma constante. Encontrar o campo elétrico em função de r (para r < R).

Segundo a Lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\rm in}}{\epsilon_0}$$

A carga q_{in} não é constante




$$q_{in} = \int \rho dV = \int_{0}^{r} \frac{a}{r} 4\pi r^{2} dr = 4\pi a \int_{0}^{r} r dr = 4\pi a \left[\frac{r^{2}}{2} \right]_{0}^{r} = 2\pi a r^{2}$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{2\pi a r^2}{\mathcal{E}_0} \implies E = \frac{a}{2\mathcal{E}_0} \text{ (o campo elétrico dentro da esfera é constante)}$$

$$E = \frac{a}{2\varepsilon_0}$$

FIM





Gaiola de Faraday